


Signaturforklaring

+ Punkt - Vand	--- Hovedledning	○ Brønd - Vand
● Stikledningsventil	- - - Stikledning	✚ Brandhane
⊕ Målerbrønd	— Råvandsledning	--- Jordledning
▶ Hovedventil	[Slutprop	Note
	⊗ Stophane	

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.

Mål: 1:1000	Dato: 25-02-2010	Kort:
-------------	------------------	-------




Signaturforklaring

+	Punkt - Vand	—	Hovedledning	○	Brønd - Vand
●	Stikledningsventil	- - -	Stikledning	+	Brandhane
⊕	Målerbrønd	—	Råvandsledning	- - -	Jordledning
⊞	Hovedventil	[Slutprop	⊞	Note
		⊗	Stophane		

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.

Mål: 1:1000	Dato: 25-02-2010	Kort:
-------------	------------------	-------



- Signaturforklaring**
- + Punkt - Vand
 - Stikledningsventil
 - ⊗ Målerbrønd
 - Hovedventil
 - Hovedledning
 - - - Stikledning
 - Råvandsledning
 - [Slutprop
 - ⊗ Stophane
 - Brønd - Vand
 - ★ Brandhane
 - ⋯ Jordledning
 - Note

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.

Mål: 1:1000 Dato: 25-02-2010 Kort:




Signaturforklaring

+	Punkt - Vand	— — —	Hovedledning	○	Brønd - Vand
●	Stikledningsventil	- - -	Stikledning	■	Brandhane
⊗	Målerbrønd	— — —	Råvandsledning	⋯	Jordledning
⊕	Hovedventil	[]	Slutprop	⊗	Note
		⊗	Stophane		

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69		
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.		
Mål:	1:1000	Dato:
		25-02-2010
Kort:		




Signaturforklaring

+ Punkt - Vand	— Hovedledning	○ Brønd - Vand
● Stikledningsventil	- - - Stikledning	⬮ Brandhane
⊕ Målerbrønd	— Råvandsledning	⋯ Jordledning
➤ Hovedventil	[Slutprop	Note
	⊗ Stopbane	

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.

Mål: 1:1000	Dato: 25-02-2010	Kort:
-------------	------------------	-------



Signaturforklaring

+	Punkt - Vand	—	Hovedledning	○	Brønd - Vand
●	Stikledningsventil	- - -	Stikledning	●	Brandhane
⊕	Målerbrønd	—	Råvandsledning	⋯	Jordledning
⚡	Hovedventil	[]	Slutprop	⊗	Note
		⊗	Stophane		

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.

Mål:	1:1000	Dato:	25-02-2010	Kort:	
------	--------	-------	------------	-------	--




Signaturforklaring

+ Punkt - Vand	--- Hovedledning	○ Brønd - Vand
● Stikledningsventil	- - - Stikledning	✚ Brandhane
⊕ Målerbrønd	— Råvandsledning	⋯ Jordledning
⚡ Hovedventil	[Slutprop	Note
	⊗ Stophane	

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.

Mål: 1:1000	Dato: 25-02-2010	Kort:
-------------	------------------	-------



Signaturforklaring

+	Punkt - Vand	—	Hovedledning	○	Brønd - Vand
●	Stikledningsventil	- - -	Stikledning	★	Brandhane
⊕	Målerbrønd	—	Råvandsledning	⋯	Jordledning
⚡	Hovedventil	[]	Slutprop	⊗	Note
		⊗	Stophane		

NOTE: Alle mål er fra husmur

Toreby Vandværk - tlf. 20 42 85 69
Gl. Landevej 16, 4891 Toreby L.

Mål: 1:1000	Dato: 25-02-2010	Kort:
-------------	------------------	-------